COMPO

保証書付


保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ日、 販売店名などの記入をお確かめくだ さい。

もくじ

~-	ーシ
◆安全上のご注意···········2◆ご使用にあたってのお願い ········4◆各部のなまえとはたらき ·········6	• 5
・タンクに水を入れる ·········· {	8 8 8
・おまかせ運転 ····································	9 9 0 0 1 1 2
・お手入れを始める前に ・本体のお手入れ ・タンクのお手入れ ・本体内部のお手入れ ・吸気口のお手入れ 	3 4 4 6
故障かな?と思ったときは]	7 8 9

ビー		ンバ-タ-	ħ0.	治 (生 5)
取	扱	説	明	書

形式 SHE35AD



- ●このたびはビーバーインバーター加湿器をお 買い上げいただきまして、まことにありがとう ございました。
- ●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、 この取扱説明書を必ずお読みください。その 後は大切に保管してください。

万一ご使用中にわからない時や、異常が生じた時に、きっとお役にたちます。

全上のご注意

必ずお守りください

(ご使用の前に、この 「安全上のご注意」 をよくお読みのうえ正しくお使いください。)

• ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容 を記載していますので、必ず守ってください。表示 と意味は次のようになっています。

誤った取扱いをしたときに、人が死亡ま ▲ 警告 たは重傷等の重大な結果に結び付く可 能性が大きいもの。 誤った取扱いをしたときに、人が傷害を 介注意 負ったり物的損害等の重大な結果に結 び付く可能性があるもの。

•本文中に使われる"図記号"の意味は次のとおりです。

	絶対に行わないでください。
0	必ず指示に従い、行ってください。
	電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
	水をつけたり、かけたりしないでください。
(1)	修理技術者以外の人は行わないでください。
(8)	蒸気吹出口にさわったりしないでください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に必ず保管してください。

改造はしない。また修 理技術者以外の人は分 解したり修理をしない。



火災・感電・けがの原 因となります。

分解禁止

修理はお買い上げの販売店、また は修理相談窓口にご相談ください。 AC100V、定格15A 以上のコンセントを単 独で使用する。



AC100V 15A以上

AC100V以外、ま たは他の器具と併用 すると火災・感電の 原因になります。

蒸気吹出口、吸気口やす き間にピンや針金など の金属物など異物を入 れない。



異物挿入

内部に触れたり、異 常動作して、感電や けがの原因になり ます。

マグネットプラグ、プラグ 受けにピンやごみを付着 させない。



ショートして、火災・ 感電の原因になり ます。

ぬれた手で電源プラグ、 マグネットプラグを抜き 差ししない。



感電やけがをするこ とがあります。

蒸気吹出口をさわったり、 顔を近付けない。



ます。

/蒸気吹出温度/ 約55℃

やけどの原因になり

電源プラグ、マグネット プラグ、プラグ受けのほ こりなどは定期的にとる。



ほこりがたまると、湿 気などで絶縁不良と なり、火災の原因に なります。

使用中以外は電源プラグを抜い てください。

電源コードを引っ張ら ない、傷つけない、加工 しない、束ねない、上に 物を載せない。



電源コードが破損し て火災・感電の原因 となります。

異常時(コゲくさい臭 いなど) は運転を停止 して電源プラグを抜く。



そのままにすると、火 災・感電の原因になり ます。

運転を停止して、お買 い上げの販売店また は、お客さまご相談窓 口にご相談ください。

幼児の手の届く範囲で は使用しない。



感電・やけどをする ことがあります。

禁止

マグネット式プラグを 乳幼児が誤ってなめな いように。



感電やけがの原因に なります。

禁止

お手入れの際は、必ず 電源プラグ、マグネット プラグを抜いてから行う。



不意に作動して、や けどしたり、感電の 電源プラグ原因になります。

電源プラグ、マグネット プラグを抜くときは電 源コードを持たず、プラ グを持って抜く。



持って抜く

コードがショートや 断線して、火災・感電 の原因になります。

本体を水につけたり、水 をかけたりしない。



本体底面や送風口か ら水が回りこんで火 災・感電・ショートの 原因になります。

お手入れに塩素系・酸 性タイプの洗浄剤は使 用しない。



有毒ガスが発生し、 健康を害することが あります。

排水するときは、ダクトをはずしてか ら排水方向に排水する。 14ページ



手順と排水方向を誤ると、送風口から水 が回りこんで火災・感電・ショートの原因 となります。

排水方向 から



ダクトを外す

使用中や使用直後は持ち運ばない。 お手入れをしない。



加熱筒・吹出口に触れると、やけどの原 因になります。

禁止

不安定な場所や傾斜した場所には置 かない。



転倒すると熱湯がこぼれ、やけどの原因 になります。

蒸気吹出口をふさが ない。



蒸気吹出口をふさぐ と変形・故障や火災 の原因になります。

上部カバーやダクトを はずして使わない。



蒸気が吹出してや けどの原因になり _________________ます。

使わないときは電源プラ グをコンセントから抜く。



絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因に 電源プラグ なります。

落としたタンク・本体は使わない。



そのまま使うと破損箇所から水漏れし てショート・感電・発火の原因となります。 お買上げの販売店またはお客様ご相談 使用禁止 窓口にご相談ください。

暖房機・テレビなどの電化製品や、熱 に弱いテーブルなどの上に置かない。



転倒すると感電・ショートの原因になり ます。また本体底面の熱によりテーブ ルの変形・変色の原因になります。

設置禁止


ご使用にあたってのお願い

製品の破損・劣化・誤作動を防止するために、必ずお守りください。

◎設置について

設置場所

- ●必ず安定した水平な所に置いてください。
- ●蒸気による本体の誤動作・劣化・破損、 および壁・家具などの変形、シミ防止の ため、図のように周囲との距離を十分 にとってください。
- ●加湿器はエアコン据付側の低い位置に 設置した方がお部屋の湿度を均一化す ることができます。



次の場所では使用しない

直射日光があたる場所、暖房機の上や近く、または温風があたるところ



変形・変色したり、湿度センサーが誤動作することがあります。

蒸気が家具・壁・カーテン・天井や パソコンなどに直接あたるところ




家具・壁にシミが付いたり、変形やパ ソコンの故障の原因になります。

お知らせ

BIOフィルターについて

BIOフィルターには溶菌 酵素が繊維全体に固定 化されていて、捕集した 細菌・カビ・ウィルスなど の微生物を溶菌し、破壊 します。



天然酵素を利用していますので人体には無害 で安心してお使いいただけます。

BIOフィルターは水洗いしないでください。 (お手入れの方法… lews)

乾燥ウォッチャーについて

停止中に、お部屋の湿度が**35%以下**になると現在湿度表示ランプの点滅とブザーで乾燥気味状態をお知らせします。加湿する目安としてご利用ください。



尚、もし気になる場合には、ブザー音および LEDの点滅を消すことができます。

方法:「運転切換スイッチ」を5秒以上押すことにより消えます。もう一度スイッチを5秒以上押すと元に戻ります。

◎使用について

蒸発布には充分水が含まれている状態が必要です。

- ①初めてお使いになる時や、新しい蒸発布に交換した時および、シ ーズンの使い始めの時はタンクをセットしてから約10分間運転 スイッチを入れないでください。
- ②蒸発布は加湿と同時に水道水内の不純物(スケール)を取り除く為、 蒸発布にスケールが必ずつき汚れてきますが異常ではありません。

スケールとは水道水に含まれている残留物(カルシウム・マグ ネシウム・シリカ・鉄分)が濃縮し固着した物です。



③蒸発布を交換(スケールの除去)せずに使っているとスケールが固まり、蒸発布の吸水能力が落ち、 運転がたびたび停止する場合があります。

蒸発布は必ず運転時間500~600時間を目安に交換してください。(1日8~10時間運転で約 2ヶ月) 付属品の蒸発布がなくなりましたら加湿器をお買い上げの 「販売店」にてお買い求めく

必ず水道水 (飲用)を使う。



温水(40℃以上)、化学薬品、 汚れた水、芳香剤、アルカリイ オン水などを入れると本体の 変形や故障の原因になります。

蒸気吹出口をふさがない。





蒸気吹出口をふさぐ と変形・故障や火災 の原因になります。

上部カバーやダクト (() をはずして使わない。



蒸気が吹出してや けどの原因になり

ます。



加湿しすぎない。

• 加湿のしすぎは室内が結露したり、 故障の原因になります。



- 暖房器具によりお部屋の湿度に差がでます。
- 標準として設定湿度50%をおすすめします。

◎加湿の目安について


加湿できる部屋の広さの目安は下の表のとおりです。

適用床面積の目安


木造	和室	プレハフ コンクリ・	ブ - ト ^{洋室}
m ²	畳	m²	畳
10	6	16	10

- ●住宅構造や洋室、和室の違いなどによって異 なります。目安としてお使いください。
- ●適用床面積の目安は日本電機工業会規格 (JEM1426)に基づき、プレハブ・コンクリート 住宅洋室の場合を最大適用面積として木造 和室の場合を最小面積としたものです。

各部のなまえとはたらき



操作部



蒸発布(別売品)

お買い上げの「販売店」 にて、お買い求めく ださい。

または添付の「払込取扱票(郵便局)」でもお求めできますが、約1週間程度かかります。

名	称	加湿器交換用蒸発布 SHES351
枚	数	2枚入
希望小売価格		1,155円(税込み)

- 1) 運転時間500~600時間を目安に交換してください。(1日8~10時間運転で約2ヶ月)
- 2) 蒸発布がスケールで固くなって運転がたびたび停止する場合も交換してください。

付属品

包装ケース内及び本体内から取出して大切 に保存しておいてください。

行うスイッチ

「Co」表示

・連続運転モード設定時







取扱説明書 (蒸発布お申込み用紙)

払込取扱票

電源コード



予備の蒸発布





√′′

ご愛用者カード (記入後、提出ください)


準備

⚠警告



この加湿器はAC100V専用です。100V以上の電源に差し込むと焼損や故障の原因になります。

●タンクに水を入れる




(3) タンクキャップを締め、タンクを本体に セットし、上部カバーを取り付けてくだ さい。

○お願い

- ダクトが装着されていることを確認してくだ さい。
- タンクキャップを確実に締め水漏れがないことを確認してください。
- タンクに付いた水はきれいに布で拭き取ってください。
- 水槽および送風口(支柱部)内部に直接水を 入れないでください。
- 給水のときタンクを損傷させないでください。
- 温水(40℃以上)、薬品、洗剤、化学薬品などは故障の原因になりますので入れないでください。
- 井戸水は使用しないでください。
- 本体を移動するときは、タンクを取り出して から移動し改めてタンクを取り付けてくだ さい。

2 電源コードを接続する

(1) マグネットプラグを本体背面下部の プラグ受けに接続してください。



(2) 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

プラグを持って確実に差し込んでください。

(●お願い)

蒸発布には充分水が含まれ浸透している状態が必要です。

タンクをセットしてから約10分間運転スイッチを入れないでください。蒸発布へ給水させるためで、早めにスイッチを入れますと停止する場合がありますが異常ではありません。この場合しばらく(約2~3分)時間をおいて再度スイッチを入れてください。

正しい使いかた

●運転開始

(1) 運転/停止スイッチを押してください。



10ページ

運転/停止ビッスイッチ押す

- スイッチを押すと「ピッ」と音がしてデジタル表示部とおまかせランプが点灯し、あらかじめ設定されている「おまかせ運転」モードで加湿を開始します。
- 初回のみ湿度に関係なく強制的に5分間加湿 運転します。
- 約1~3分後に蒸気が出ます。

お知らせ

- 「おまかせ運転」モード以外で運転する場合 は運転切換スイッチにて選択してください。
- 現在湿度表示は本体正面の空気吸込み近く にあるセンサーで測った湿度を表示します。 加湿器の湿度表示は目安としてお使いくだ さい。
- ●使いはじめは、本体内部が冷えているため、 高い湿度表示になることがありますが、運転 すると下がって正常になります。
- 同じ部屋でも場所や高さによって湿度が異なるため、お手持ちの他の湿度計と差が出

- る場合があります。異常ではありません。
- 同じ位置に置いても加湿器の湿度センサー と湿度計では、精度や加湿の変化に対する 応答の速さなどが違うため、湿度差が出る場 合があります。
- 運転中は水が沸騰し蒸発する音が聞こえますが異常ではありません。
- 初めてお使いになる時、短時間ですがヒーター発熱のため多少においがすることがありますが異常ではありません。
- 部屋の温度、湿度の状態によっては蒸気が 見えにくいことがあります。

2 おまかせ運転

風邪、インフルエンザの予防にWセンサー(温度と湿度)が室内温度をチェックし、右表により最適な湿度設定での自動運転を行います。 (室温20℃の時60%設定となります)

おまかせ ランプが点灯し、自動運転に入ります。

◎室温と設定湿度の関係

〈のど粘膜の乾燥を抑えます〉

室内温度設定湿度	19℃以下	20~22℃	23~24℃	25℃以上
50%				0
55%			0	
60%		0		
65%	0			

お知らせ

- 湿度の設定は上表により自動的に室温の変化によって切換わります。(湿度の設定の変更はできません)
- 室温が低い時は湿度が高めに設定されているため、湿度が上がりすぎて、窓や押入れなど結露する場合があります。

3湿度設定のしかた

お好みの湿度に設定したいときにお使いください。

(1) 湿度設定スイッチを押します。



設定湿度を3秒間表示した後、お部屋の湿度表示に切換ります。



湿度設定ランプが点灯します。

(2) 再度、湿度設定スイッチを押します。

押すたびに「ピッ」と音がして、設定湿度が下記の順に変わります。

●お願い

- デジタル表示部のCoは連続運転モードで 加湿します。
- 湿度85%まで連続加湿しますので、湿度 が上がりすぎるときは40~60%の範囲 で設定湿度をかえてください。

お知らせ

- 設定湿度を確認するには湿度設定スイッチを再度押すと設定値を約3秒間表示します。
- 設定された湿度に達すると自動的に湿度を一定に保つために、インバーター運転をしながら加湿能力を抑えた運転に切り換わります。

4 おやすみ運転のしかた

おやすみのときなど、静かに長時間うるおい運転をしたい時にお使いください。

(1) 運転切換スイッチを押してください。

押すたびに「ピッ」という音がして、下記のように表示ランプが変わりますので、おやすみ運転モードを選びます。



おまかせ ② 湿度設定 〇 おやすみ 点灯 スイッチ 運転切換 ピッ

お知らせ


自動的に加湿能力をコントロールし、湿度の設定も**50%固定**に切換わります。 (湿度の設定の変更はできません。)

5切タイマー運転のしかた

おやすみのときなど、自動的に運転を止めたいと きにお使いください。

(1) 切タイマースイッチを押します。

押すたびに「ピッ」という音がして設定時間が変わり表示ランプも右記の順に切換わります。



お知らせ

- 4時間のタイマー運転を行った場合、最初は 4時間のランプが点灯しますが、3時間経過 しますと1時間のランプ表示に切換わります。
- タンクの水量が少ないとタイマーが切れる まえに給水ランプが点灯しますので、タイマ 一運転を行う前には水を給水しておいてく


ださい。

• タイマー運転の終了後は、加湿は自動的に 停止しても、本体の温度を下げるためファ ンは5分間回ってから停止します。表示部 はすべて消えます。

6 アロマスチーム

加湿しながら香りを楽しみたいときにお使いください。(付属のアロマミニ辞典を参考にご覧ください)

(1) 吹出口中央のアロマトレイに市販の オイルを数滴入れてください。



お知らせ

香りの持続時間は室内の温度、湿度によって 異なります。

マイナスイオンシートについて

この商品には加湿器背面にマイナスイオンシートを貼付してあります。やさしいうるおいと共にマイナスイオン効果で心身共にリラックスできます。マイナスイオンシートは24時間いつでもマイナスイオンを発生させ、その効果は半永久的に持続します。

●お願い


- アロマオイルのセットは必ず運転する前に 行ってください。(やけどの原因になります。)
- アロマオイル (エッセンシャルオイル) はデ パートや専門店でお買求めください。
- 使用に際し、取扱いについてはオイルの取 扱説明書をよくお読みください。
- オイルが本体についたらすぐに拭きとって ください。(変色する場合があります。)
- オイルが手についた場合は、石鹸でよく洗い落としてください。
- 気分が悪くなったら、使用を中止してください。
- 香りの違うアロマオイルを使用する場合は アロマトレイを取りはずし、中性洗剤で洗い、 水で充分洗い流してください。

●お願い

マイナスイオンシートはマイナスイオンを発生していますので傷などつけない様にお願いします。

カタンクの水がなくなると

タンクの水がなくなると、自動的に加湿を停止させ給水表示ランプ(赤色)が点灯し、ブザーでお知らせします。(「ピーピー・・・」と5回鳴ります。)



(1) 続けて使うときはタンクに給水し、本 体にセットしてください。

給水ランプが消灯し、給水マーク点 灯前の運転モードで運転します。

お知らせ

- 給水ランプが点灯しても、本体の温度を下 げるためファンは5分間回ってから停止し ます。
- ◆給水ランプ点灯中はすべての操作は受付 けません。


お知らせ

- 運転モードランプ点灯中(給水ランプ点灯 後10分以内)であれば自動的に再運転します。
- 運転モードランプが消えている時は再度運転スイッチを押してください。

(3)停止(運転を終了したい時は)

(1) 運転/停止スイッチを押してください。

すべての表示ランプが消灯し、運転を停止します。



○お願い

運転終了後もしばらくは蒸気が出ますので、 吹出口にさわったり、顔などを近付けないで ください。 やけどをすることがあります。

お知らせ

- 運転スイッチを「停止」にしても本体の温度を下げるため、ファンは5分間回って停止します。
- 運転を停止しても、電源プラグを抜かずに、 再び運転する場合、停止前の運転モードで 運転します。

但し、タイマー運転の設定は解除されます。

電源プラグを抜くと全ての記憶は解除され、 新規設定となるため、あらためて各運転モードを設定してください。

お手入れのしかた

△警告

お手入れの際は必ず差込みプラグをコンセントから抜くこと。また、ぬれた手で抜き差ししないこと。

お手入れに塩素系、酸性タイプの洗浄剤は使わないこと。

使用中や使用直後は、 お手入れをしないこと。 運転停止後、約30分以 上たってからお手入れ してください。



感電やけがをする ことがあります。



洗浄剤が残り、有毒ガスが発生することがあります。



高温部に触れ、やけどの原因になります。

プラグを抜く

◎いつでも快適にご愛用頂くためにも、つぎのお手入れを行ってください。ご使用の状態(時間・周囲の環境)により異なりますので、日常、汚れたら早目にお手入れをしてください。

●お手入れを始める前に

(1) 運転/停止スイッチを押して「停止」してください。

お知らせ


運転停止後、本体の温度を下げるため、**ファンは 5分間回って停止します**。

- (2) 停止後しばらくは加熱筒や蒸発布がまだ高温になっていますから約30分以上たってからお手入れしてください。
- (3) 電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。

企注意

使用直後は、手入れをしないでください。 (高温部に触れ、やけどの原因になります。)

(4) 各部を取りはずしてください。



2本体のお手入れ

- (1) 柔らかい布などで汚れをふき取ってください。
- (2) 汚れがひどい場合は中性洗剤溶液に 浸した柔らかい布を固くしぼってふ き取り、その後はよくからぶきをして ください。
- (3) アロマトレイを取りはずし中性洗剤で洗い、水で充分洗い流してください。

○お願い

変質・変色防止のためにベンジンやシンナー、 アルコール、アルカリ洗剤などは絶対に使用 しないでください。

3 タンクのお手入れ

- (1) 汚れがひどい場合は、タンクに水を少量いれ、キャップを締めて振り洗いをし、排水してください。
- (2) 柔らかい布で内部をきれいにふいてください。

りお願い


- タンクに水を入れたまま放置しておきます と運転したとき臭いが出る場合があります。
- タンクの水は2週間に1度交換してください。 (お手入れをせずに使用しますと、水あ) かが付着し臭いの原因になります。

4本体内部のお手入れ

- ◎使用する水道水の水質によって、加熱筒の廻りに赤茶色のスケールが溜まり時間と 共に汚れてきます。
- ◎お手入れせずに使用しますと、スケールが取れにくくなったり、正常に作動しなくなる事がありますので、2週間に1度、水槽内の水を排水していただくと共に、内部の汚れを点検して頂き、汚れがひどい場合には次の(2)~(7)の手順に従い内部の清掃をしてください。

(1) 水槽内の水を捨ててください。

本体内に表示の排水方向から排水してください。 (送風口に水が入らないように、ゆっくり注意しながら排水してください。)



<u></u> / 注意</u>

運転停止後は蒸発布も熱くなっていますので、 やけどに注意してください。

≜告

排水するときは、必ずダクトをはずして排水方向から排水してください。



排水方向を誤ると、支柱部の送風口から水が回りこんで、火災・感電・ショートの原因になります。

(2) 蒸発布の取り外し

加熱筒より蒸発布を引き上げて外してください。

- ①両手で蒸発布を押し広げ加熱筒との隙間を作ります。
- ②蒸発布の上部を両手で持って上側に引き出し ます。

(3) 水槽内及び加熱筒についた汚れを柔らかい布でふいてください。

加熱筒にスケールが多量に付着しますとスケールの除去が困難となります。

(4) フロートの回りが汚れていれば汚れ をとってください。




- (5) 蒸発布の汚れが少ない場合は、水で 軽くもみ洗いしてください。
 - ◎蒸発布が固くなっていたり、コゲ茶色に変色している場合には、新しいものと交換してください。(16 ページをご覧ください)

(6) 蒸発布の取りつけ

蒸発布を加熱筒に取り付けてください。

- ①蒸発布を加熱筒にかぶせ、蒸発布を両手で左右前後に広げながら、押し込んでください。
- ②蒸発布下端部が全て水槽底面につくまで押し 込んでください。



(7) ダクトは水洗いしてください。

●お願い

カラカラに乾いている時や外しにくい場合は、**蒸発布に水を含ませてから取り外してください**。 / この場合、蒸発布から水滴が落下します。 / 受け皿等でぬれないように注意してくだ さい。床ぬれ等の原因となります。

●お願い

- 加熱筒の汚れがひどい場合は歯ブラシなどで水洗いをして、スケールを洗い落としてください。
- 加熱筒の表面はテフロン加工のため金属 タワシなど固いものでこすらないでください。 (加熱筒に傷がつき、故障の原因になります。)
- 手についたスケールおよび汚れは石けん 水で落としてください。

◯お願い)

フロートは取りはずさないでください。 (フロートには上下方向があり、方向をまち) がえますと誤動作の原因となります。

お知らせ

- 蒸発布を一旦水に浸した後、絞ってから押し込むとさらに入りやすくなります。
- 取り付けが悪いと水の吸い上げが悪くなり、 運転がたびたび停止する場合があります。又、 水槽内の水温が上がり、上部カバーの内面 に結露する場合があります。

5 吸気口のお手入れ


●お願い

2週間に1回吸気口を掃除してください。 /汚れがひどくなりますと蒸気の出が弱く、 なり、また正しい温度や湿度を検知しにく くなりますのでこまめに掃除してください。

(1) 吸気ロケースを本体側面からはずしてください。 _____



(2) 掃除機の吸口 でほこりを吸い 取ってください。



(BIOフィルターのほこりも取ってください。) (BIOフィルターは水洗いしないでください。)

・交換用BIOフィルター お買い上げの「販売店」にてお買い求めください。

名	称	BIOフィルター	枚	数	1枚
品	番	SHT100N019	希望小	売価格	420円(税込)


(3) 吸気口を元通り本体に取付けてください。

(BIOフィルターの波面をケースの内側に入れ) てください。

お知らせ

吸気口をはずしたまま使用しないでください。 故障の原因になります。

(4) Wセンサー空気取入口にたまったほこりなどは、掃除機でほこりを吸い取ってください。



る蒸発布の交換

(1) 交換時期

- ①蒸発布は、運転時間約500~600時間を目安に 必ず交換してください。(1日8~10時間運転で 約2ヶ月) (蒸発布のお買い求め方法…②②)
- ②交換せずに使用しますと**スケールの固まりで** 吸水能力が低下し、**運転がたびたび停止する場 合があります**。
- ③交換の必要な蒸発布は洗っても再度使用出来 ませんので、不燃物として廃棄してください。

●お願い)

- 新しい蒸発布に交換後、運転を再開する場合、 タンクをセットしてから約10分後に運転ス イッチを入れてください。
- 異常停止する場合には、蒸発布を一旦外し 水を絞ったあと、再度押し込んでください。

(2) 蒸発布の交換方法

・蒸発布の取り外し、取り付け手順については、 15ページの(2)、(6)項をご覧ください。

お知らせ

- 蒸発布がコゲ茶色で焼きついたように、こびり付いている場合は、水分中の鉄分(スケール)が多く吸着されたものであり、焼けたものではありません。その変色がひどい場合は、新しいものと交換してください。
- 蒸発布が固くなっていたり、スケールが大量に付着していたり又、破損した場合も同じように新しいものと交換してください。交換せずに使用しますと、吸水能力が低下し、運転がたびたび停止する場合があります。

保管のしかた

(1) お手入れした後、残り水がないか確認 の上、水をよくふきとり本体をかげ干し してください。

●お願い

- 使用済の蒸発布は必ず取り外してください。
- 加熱筒についたスケールは、水に浸した柔ら かい布でふきとってください。
- 新しい蒸発布を取り付けてください。
- ※使用済の蒸発布を付けたまま保管しますと加熱筒にスケールがこびりつき、故障の原因になる場合があります。
- (2) もとの包装ケースに入れるか、ポリ袋 などで包み湿気の少ないところで保管 してください。

●お願い

湿ったまま保管しますとカビや故障の原因になります。



仕 様

形	式	SHE35AD
電	源	単相100V 50-60Hz共用
加湿量	(連続運転時)	350mL/h
消費電	也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也	250W(2.5A)
タン	ク容量	約2.8L(運転時間約8時間以上)
適用	木 造 和 室	10m²(6畳)
床面積 (目安)	プ レ ハ ブ ・ コンクリート洋室	16m²(10畳)
外形寸法	(高さ×幅×奥行)	246×214×255mm(ハンドルを倒した状態)
質	量	約2.9kg(満水時約5.7kg)
電源	コード	125V 7A マグネットプラグ式1.4m(市販品と互換性が有ります)

故障かな?と思ったときは

次のような場合は故障でない場合がありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。

状 態	もう一度点検してください	直しかた	参照
運転/停止スイッチ を押しても運転でき	マグネットプラグが外れてい ませんか。	プラグを正しく接続してください。	<u>8</u> ジ
ない。(ランプが点灯 しない)	給水表示ランプが点灯して いませんか。	タンクに水を補給してください。	(1 <u>2</u>)
給水しても給水マー クが消えない。	フロートの上にゴミが付着し ていませんか。	付着しているゴミを取り除いてください。	(1 <u>5</u>)
風は出るがすぐに蒸 気がでない。	運転を始めた直後ではあり ませんか。	運転を始めてから蒸気が出はじめるまでに約1~3分かかります。	<u>9</u> ,
風は出ているが蒸気 がでていない。	部屋の湿度が極端に高くなっていませんか。	現在湿度が設定したモードの湿度以上 になっているため、加湿を停止しています。	<u>10</u>
蒸気がにおう。	本体内部がよごれていませんか。	お手入れにしたがって掃除または、蒸発 布を交換してください。	(14) ページ
(アロマトレイがよごれていま せんか。	アロマトレイを洗ってください。	(<u>14</u>)
蒸気の出が悪い。	周囲の温度、湿度などの条件に より見えにくい場合があります。	タンクの水が減少していれば故障では ありません。	<u>9</u>
(見えない)	吸気口にほこりがつまってい ませんか。	吸気口の掃除をしてください。	(16) ページ
	スケールが溜まっていませんか。	新しい蒸発布に交換してください。	(<u>16</u>)
運転がたびたび停止 する。 	蒸発布がきちんと取り付けられていますか。又蒸発布が取り付けてありますか。	蒸発布をきちんと取り付けてください。	(1 <u>5</u>)
加湿運転を停止したの にファンが回っている。	運転を停止したばかりでは ありませんか。	本体内の温度を下げるため、ファンが約 5分間回って停止します。	(<u>12</u>)

安全装置について

この商品には以下のような安全装置を備えておりますが、日常のお取扱には十分ご注意ください。

フロートスイッチ	水槽の水位が規定値より下がると作動して、加湿を停止します。(給水表示ランプ点灯)
バイメタルスイッチ	万一フロートスイッチが作動しない場合、および蒸発布の取り付け忘れの場合の安全装置です。加熱筒の温度が異常に上昇すると作動して停止し、温度が下がれば自動復帰します。
温度ヒューズ	バイメタルスイッチも作動しない場合は、このヒューズが溶断して全停止します。 (自動復帰しません。)

保証とアフターサービス

修 理 ・取 扱 お手入れなど の ご 相 談 は	まず、お買い上げの販売店へお申しつけください。 転居やその他の理由でお困りの場合で ●修理のご相談は「修理相談窓口」へ ●お取り扱い方法、お手入れ方法、その他のご相談は「お客様ご相談センター」へ
保 証 書	裏表紙に付いてます。 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
補修用性能部品の 最低保有期間は	 弊社は、この加湿器の補修用性能部品を製造打切り後、最低6年間保有しています。
修 理 を 依 頼 されるときは	「故障かな?(18ページ)」にしたがってお調べください。なお、不適合があるときは、運転スイッチを「停止」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。 〈ご連絡いただきたい内容〉 1.品 名→ビーバーインバーター加湿器 4.お 買 上 げ→年・月・日 2.形 式→本体背面に表示してあります。 5.故障の内容→できるだけ詳しく 3.製造番号→本体背面に表示してあります。 6.お名前・ご住所(付近の目印なども)・電話番号

修理相談窓口

サービスフロントセンター(全国共通) 500120-975-365

お客様ご相談センター

北海道地区 011-823-7806 札幌市南区澄川三条1-9-28 北 地 022-783-9384 東 区 仙台市宮城野区苦竹2-7-20 関東甲信越地区 03-3892-3088 東京都荒川区町屋1-38-16 中 部 地 区 052-735-7301 名古屋市昭和区鶴羽町2-2 畿 地 近 区 06-6401-2813 尼崎市長洲東通1-7-13 中国・四国地区 082-503-2333 広島市西区観音新町1-20-24 九 州 地 092-629-3446 区 福岡市東区松島5-15-16

* 所在地、電話番号などについては、変更になることがありますのであらかじめご了承ください。

・ご購入についてのご相談は、お気軽にどうぞ。
 ・ご購入についてのご相談は、お気軽にどうぞ。
 ・ 受付時間 平日(月曜日~金曜日)
 ・ AM9:00~12:00 PM1:00~ 5:00

持込修理

※形 式	SHE35AD			※製	造	番	号		 	 		 		
※お買い上げ日		* お	お名前				ご住所	₹			電話			
年	月 日	※ お 客 様				様	 							
保証期間(お買い上げ日より)		※ 眅	店名				ご住所	₹			電話			
本体1年間		※ 販 売 店				事だり	 							

ビーバーインバーター加湿器で愛用の皆様に、安心してで使用いただくために、三菱重工空調システム株式会社は、その品質を下記の通り保証いたします。

- ②:保証期間中に取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で万一故障しました場合は、本書をご提示の上、上記のお買上販売店に修理をご依頼してください。「無料修理」いたします。(持込修理扱いです)
 - ●ご転居、ご贈答品等で上記の販売店に修理がご依頼できない場合は、修 理相談窓口へご相談ください。
 - ●出張修理の場合は、出張に要する実費を申し受ける場合があります。 なお、次の場合は保証期間中でも「有料修理」といたします。
 - ①誤ったご使用及び弊社の認めない修理又は改造による故障及び損傷
 - ②一旦納入した後に、移動或いは火災、塩害、ガス害、その他、天災地変、 公害や異常電圧により故障、或いは損傷を生じた場合
 - ③車輌、船舶等に備品として搭載された場合の故障及び損傷
 - ④保証書のご提示がない場合
 - ⑤保証書欄の記入項目「お名前、販売店名邸、お買い上げ日」に記入の ない場合、あるいは字句を書きかえられた場合

これらの保証は、日本国内に納入された場合に限り適用されます。

(ご注意)本証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

お客様の法律上の権利について

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて「無料修理」をお約束するものです。 従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証 期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店、修理相談窓口、又はお近 くのお客様ご相談センターにお問合わせください。

保証期間経過後の修理等について

- ・修理によってインバーター加湿器の機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償 修理いたします。
- インバーター加湿器の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後、最低 6 年間保有しています。

修理 修理年月日			修 理 内 容	担当
年	月	日		
年	月	日		

▲三菱重工空調システム株玄会社

愛情点検

★長年のご使用の加湿器の点検をぜひ!

ご使用の際に このようなことは ありませんか

- ●コゲくさい臭いがする。
- ●水漏れする。 ●本体が異常に熱い。
- ●運転中異常な音がする。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理(有料)をご相談ください。

★三羨重工空調システム株式会社